

Phasemation

CC-1000D

BALANCED PHONO CABLE

取扱説明書

主な特長



1. カートリッジの出力をバランス伝送

MCカートリッジの発電はコイルによるものです。コイルの両端には逆相（プッシュプル）の信号が発生するためバランス動作をしています。そのためバランス伝送でフォノアンプまで伝送するのが、最もロスを抑えられます。微弱なカートリッジの電圧だからこそ実力を発揮します。

2. 5PIN-DINコネクターの断線を防止します

トーンアームの出力コネクタは、断線しやすい構造です。トーンアームからコネクタを引き抜くときが、最も危険です。今回、5PIN-DINコネクタに取り外しワイヤーを設けました。ケーブルを引っ張って抜かず、コネクタを持って抜くかワイヤーを引っ張って抜いてください。

各部の名称、機能と接続



Phasemation

協同電子エンジニアリング株式会社

〒223-0058 神奈川県横浜市港北区新吉田東8-40-17

TEL 045-710-0975

FAX 045-710-0976

E-mail info@phasemation.jp

URL http://phasemation.jp

Phasemation は、協同電子エンジニアリング株式会社のオーディオブランドです。